

Candy Corn Big sensore di prossimità

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWSEN54b



Che cos'è Candy Corn BIG?

Il **Candy Corn BIG**, chiamato anche **sensore di prossimità oppure a sfioramento**, si attiva sfiorando la sua superficie con una mano o una qualsiasi altra parte del corpo (con una **distanza massima di almeno 2,5 cm dal prodotto**). Quando viene attivato, il sensore riproduce un **feedback sonoro e visivo** con **tre led colorati** che si illuminano al movimento dell'utente.

Che cosa fa Candy Corn BIG?

Il **sensore di prossimità Candy Corn BIG** è molto simile al **Candy Corn**, ma ha **quasi il doppio delle dimensioni** e tante funzionalità in più. L'utente con disabilità motorie può personalizzare l'esperienza disabilitando o abilitando il **segnale acustico e il feedback visivo** a seconda delle necessità. Il dispositivo è alimentato da una **batteria CR2430 sostituibile**, che garantisce una **durata fino a 150.000 attivazioni**. Questo sensore è particolarmente **utile per persone con disabilità motorie**, poiché consente di controllare dispositivi collegati con un semplice movimento, **migliorando l'accessibilità e l'autonomia nell'interazione con la tecnologia**.

Caratteristiche:

- Area di attivazione più ampia di circa 9 cm di larghezza (80% più ampia rispetto al Candy Corn)
- Più facile da attivare: si attiva quando l'utente si trova entro 2,5 cm dalla parte superiore dell'interruttore o con un tocco leggero
- Segnale acustico e feedback visivo possono essere attivati e disattivati

- Include batteria CR2430 sostituibile che durerà circa 150.000 attivazioni

Codice nomenclatore tariffario:

24.09.18.003 - Sensore di comando ad azionamento meccanico

Video: