Dinosauro Registra & Suona/Parla

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWACC140

Galleria Immagini

Che cos'è Dinosauro Registra & Suona/Parla?

Dinosauro Registra & Suona/Parla è un gioco di causa-effetto adattato per sensori, progettato per coinvolgere e divertire bambini con difficoltà motorie e affetti dal disturbo dello spettro autistico.

Che cosa fa Dinosauro Registra & Suona/Parla?

Dinosauro Registra & Suona/Parla può registrare la tua voce fino a 5 minuti e riprodurla più volte. Un giocattolo perfetto per i bambini che stanno **imparando a parlare** o che vogliono semplicemente cantare/parlare e ascoltare. Il gioco adattato **Dinosauro Registra & Suona/Parla** è dotato di due ingressi Jack da 3,5 mm per sensori. Tramite il sensore più indicato per l'utente, si possono adattare le diverse modalità di gioco in modo da coinvolgere il più possibile il bambino e spingerlo a premere il sensore con movimenti del braccio e della mano **intenzionali**. Avviare la riproduzione della voce registrata è molto semplice: per registrare bisogna inserire il sensore nell'ingresso Jack di destra e premerlo leggermente; un feedback acustico e una luce rossa indicano che il giocattolo sta registrando. Dopo la registrazione, premere ancora una volta il sensore a destra; si avranno così 2 segnali acustici che indicano che la registrazione è stata interrotta. Si consiglia di parlare davanti alla pancia del giocattolo, dove è posizionato il microfono. Per riprodurre la registrazione, premere il sensore inserito nell'ingresso Jack di sinistra. È possibile registrare fino a 5 minuti e riprodurre le registrazioni più volte. Per modificare la registrazione bisogna ripetere il primo passaggio.

Caratteristiche tecniche:

- Capacità di registrazione e riproduzione della voce: registra fino a 5 minuti
- Facili comandi: premere il sensore destro per registrare, premere il sensore sinistro per riprodurre
- Feedback acustico e visivo in fase di registrazione
- Compatibilità: 2 sensori (non inclusi)
- Lunghezza: 36 cm
- Materiale: peluche super morbido
- Riempimento: cotone PP 3D (sicuro e non infiammabile)
- Alimentazione: 3 Batterie AA (non incluse)