

Voltapagine Turny Tisch

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWDOM15



Galleria Immagini



Cos'è il Voltapagine Turny?

Il **Voltapine Turny** è un ausilio che permette di sfogliare le pagine tramite l'azionamento di un sensore che attiva un braccio meccanico oscillante dotato di una estremità adesiva.

Come funziona?

Il **Voltapagine TURNY** è controllabile, oltre che con il sensore a pressione incluso nella confezione, anche tramite qualsiasi altro sensore standard.

Utilizzando i telecomandi della linea **SICARE**, è possibile controllare il **Voltapagine TURNY** anche tramite comandi vocali. La versione **TISCH** è il modello da tavolo, pensato per essere utilizzato su piani fissi. Montato su carrello permette la lettura in autonomia anche in posizione distesa. È regolabile in altezza ed in inclinazione.

Cosa fa?

Con **Turny Tisch** si possono leggere libri con uno spessore massimo 3-4 cm e riviste formato A4 PLUS. Con **Turny Plus** si possono leggere libri con uno spessore massimo 7-8 cm e riviste formato A4 MOBIL. **SECUSTAND**: Secustand è il modello montato su un carrello speciale per



letti.

Codice nomenclatore tariffario:

22.30.12.006 - Voltapagine elettrico