

Dialogo Photo Phone

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWDOM11



Galleria Immagini



Cos'è Dialogo Photo Phone?

Dialogo Photo Phone è un telefono multifunzione con tasti grandi e 3 tasti personalizzabili con foto. Il volume in ascolto è regolabile ed è presente la funzione **vivavoce**, un ampio indicatore luminoso per le chiamate in arrivo, tasto **MUTE** per lo spegnimento temporaneo del microfono. Il dialogo photo phone non necessita di batterie e permette anche il fissaggio a parete.

Come funziona?

Dialogo Photo Phone è ECO, non necessita di alimentazione e batterie. Ha **3 tasti personalizzabili con foto**: è sufficiente premere il tasto con la foto per chiamare il numero associato.

Inoltre ha **3 tasti personalizzabili M1, M2, M3**: basta premere il tasto M1, M2, M3 per chiamare il numero associato. Possiede la funzione grazie alla quale è possibile salvare **10 numeri programmabili** in selezione abbreviata richiamabili con la pressione di due tasti

Caratteristiche del prodotto:

- Tasti grandi

- Volume in ascolto regolabile: (Alto - Basso)
- Volume suoneria regolabile (3 livelli)
- Tasto R per l'accesso ai servizi telefonici dell'operatore
- Tasto RP/P per la ripetizione dell'ultimo numero selezionato e per l'inserimento di una pausa durante la selezione
- Tasto MUTE per lo spegnimento temporaneo del microfono
- Fissaggio a parete
- Colori disponibili: Silver

Codice nomenclatore tariffario:

22.24.03.006 - Telefono ad accesso facilitato