

Switch Click

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWMOU15



Galleria Immagini



Cos'è Switch Click?

Switch Click è sensore e interfaccia per sensore in un unico prodotto. Basta collegarlo a una porta USB sul computer e premere direttamente sopra al sensore per emulare le comuni funzioni del mouse, mantenendo al contempo l'accesso completo alla tastiera e al mouse. Vi è in dotazione anche uno spinotto jack mono (3,5") per potervi collegare un qualunque sensore singolo esterno (non incluso).

Cosa fa?

Nella nuova versione, è possibile assegnare altre funzioni al dispositivo **Switch Click**: basta rimuovere la base sotto al dispositivo (ci vuole un cacciavite a croce per togliere le 3 viti) e ci troviamo di fronte ad una specie di "tabella" con dei piccoli "tastini selettori" dove possiamo assegnare la funzione desiderata:

- Nessuna modifica: Click sinistro del mouse (default)

Se invece muoviamo il "tastino selettore" su ON, seguendo lo schema sopra riportato, possiamo cambiare la funzione standard (default):

- Click destro del mouse
- Back space (barra spaziatrice)
- Enter (tasto invio)
- Tasto Tab
- Freccia in alto
- Freccia in basso
- Freccia a sinistra
- Freccia a destra

Può essere usato in contemporanea a un mouse collegato al PC. Disponibile per Windows e Apple.

Specifiche tecniche:

- Diametro: 6 cm
- Altezza: 3,2 cm
- Peso: 150 g
- Alimentazione: porta USB

Codice nomenclatore tariffario:

24.09.18.003 - SENSORE DI COMANDO AD AZIONAMENTO MECCANICO

22.36.21.006 - EMULATORE DI MOUSE TIPO JOYSTICK

24.09.24.003 - INTERFACCIA PER SENSORI