

Fingerbutton

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWSEN42

Galleria Immagini



Cos'è Fingerbutton?

Il sensore **Fingerbutton** si posiziona sul dito indice e può essere utilizzato grazie alla pressione dello stesso. Il sensore è contenuto in una fascetta di velcro che permette di essere infilato nell'indice.

Disponibile in versione Dual per una doppia funzione.

Caratteristiche tecniche:

- Connessione: 3,5 mm mono
- Forza di attivazione: 75 gr
- Escursione di attivazione: 0,8 mm
- Lunghezza del cavo: 1,5 m

Codice nomenclatore tariffario:

24.09.18.003 - Sensore di comando ad azionamento meccanico