

Fingerbutton

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWSEN42



Galleria Immagini



Cos'è Fingerbutton?

Il sensore **Fingerbutton** si posiziona sul dito indice e può essere utilizzato grazie alla pressione dello stesso. Il sensore è contenuto in una fascetta di velcro che permette di essere infilato nell'indice.

Disponibile in versione Dual per una doppia funzione.

Caratteristiche tecniche:

Connessione: 3,5 mm monoForza di attivazione: 75 gr

• Escursione di attivazione: 0,8 mm

Codice nomenclatore tariffario:

24.09.18.003 - Sensore di comando ad azionamento meccanico