

Kinetic

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWDOM27



Galleria Immagini



Cos'è Kinetic?

Kinetic è una nuova generazione di dispositivi di input interattivi. Il prodotto contiene un giroscopio che è in grado di determinare il suo orientamento e inviare queste informazioni in modalità wireless a un iPad o uno dei ricevitori Simply Works. È anche in grado di determinare quando viene premuto o spostato in una particolare direzione.

Cosa fa?

Kinetic può essere usato per molte attività diverse. Ad esempio, si può posizionare l'unità in un **cubo morbido** e collegarlo alla app Aoth Smooth Talker e un messaggio viene riprodotto mentre ogni faccia del cubo viene ruotata verso l'alto. Kinetic ha anche un'attività **Find-Me** in cui il terapeuta chiede che l'utente trovi un'immagine particolare sul cubo. Quando riescono a trovarla, ricevono una "ricompensa" come una clip della loro musica preferita.

Come funziona?

Kinetic può anche essere usato come "**sensore morbido**" quando inserito in una forma di gioco morbida. Può anche essere fatto per accendere giocattoli e dispositivi elettrici. Il prodotto è disponibile in due forme: Kinetic per iPad e Kinetic per SimplyWorks. Se serve accendere e spegnere dispositivi "reali" come giocattoli ed elettrodomestici, si sceglie Kinetic per SimplyWorks. Per l'uso con l'app Smooth Talker CAA o per riprodurre clip musicali o video, si sceglie Kinetic per iPad. È possibile utilizzare entrambi i prodotti come **sensori a scansione** o **sensori di accesso**.

Video:

