

## Mini Beamer Trasmettitore e Ricevitore

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWDOM40



### Galleria Immagini



Cos'è Mini Beamer Trasmettitore e Ricevitore?

**Mini Beamer Trasmettitore e Ricevitore** è un kit con un sensore wireless comprendente il Mini Beamer Trasmettitore ed il Mini Beamer Ricevitore. Il Trasmettitore Mini Beamer ed il Ricevitore Mini Beamer hanno un **aspetto moderno, dimensioni contenute, batteria ricaricabile**.

Come funziona?

Il trasmettitore con sensore di prossimità si attiva quando ci si avvicina entro **1 cm** o se c'è un **tocco leggero**. Il ricevitore ha un piccolo **display LCD** e funzionalità **SLAT** (diretta, bloccata, temporizzata per minuti e temporizzata per secondi). Si accende il trasmettitore e si imposta la tipologia di funzionamento (**diretta, bloccata, temporizzata per minuti e temporizzata per secondi**), si può, poi, accendere il ricevitore e avvicinandosi al trasmettitore si sente un breve beep e si nota un piccolo LED rosso accendersi. Infine, si avverte, nel ricevitore, un click che avverte dell'avvenuta ricezione del segnale.

Cosa fa?

Per attivare un qualsiasi dispositivo predisposto per l'ingresso con  **sensore**, si collegherà via cavetto (in dotazione) il ricevitore al dispositivo voluto e all'attivazione del trasmettitore esso inizierà a funzionare.

Caratteristiche Tecniche:

- **Tipo di Attivazione:** Sensore di Prossimità
- **Dimensione sup. di attivazione:** 5,5 x 5,5 cm
- **Feedback:** Sonoro, Visivo
- **Tipo Connessione:** AbleNet Wireless

- **Numero di ingressi per Sensori:** 1
- **Alimentazione:** Batteria interna ricaricabile
- **Piastra Montaggio:** piastra rettangolare piccola
- **Disponibilità:** immediata