

## Braccio Latitude Arm

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWACC92



### Galleria Immagini



Cos'è Braccio Latitude Arm?

Il **Braccio Latitude Arm** è provvisto di tutte le opzioni solitamente vantate da sistemi ben più costosi come l'interfaccia base standard, leve a rilascio rapido e piatto connettore universale. È fornito insieme al **Piatto di Supporto per Sensori**.

Caratteristiche:

- Piatto connettore: consente il cambio rapido
- Giunti 3D: tutti i giunti consentono la rotazione a 360° su qualsiasi asse (in qualsiasi direzione); possono essere spostati in qualsiasi posizione lungo il tubo
- Leve a rilascio rapido: consentono il posizionamento e regolamento senza attrezzature particolari; regolare e poi tirare e ruotare la leva nella posizione desiderata
- Interfaccia base standard: consente trasferimenti veloci a basi diverse (da carrozzina a telaio letto)

Il piatto universale comprende:

- Piatto triangolare grande per Big Red, BIGmac e BIG Step-by-Step
- Piatto rettangolare grande per dispositivi di dimensioni maggiori
- Piatto tondo per Specs, Big Buddy Button, Buddy Button, Cup, e Cap
- Connettore Mini Cup
- Velcro biadesivo tondo e rettangolare
- Viti di fissaggio per supporti

Codice nomenclatore tariffario:

**24.24.03.003 - BRACCIO SNODABILE DI SOSTEGNO**