Animal switch

Codice Riferimento e Codice MEPA: HWSEN47

Galleria Immagini

Cosa sono Animal Switch?

Animal Switch sono sensori per bambini a forma di animali. Ideale per tutti i bambini che utilizzano per la prima volta i sensori e devono utilizzarli come causa-effetto.

Come funziona?

Basta una leggera pressione dei morbidi peluche per attivare giocattoli e dispositivi. Scegli tra tre diversi **Animal Switch**.

NB. Solo lavaggio superficiale.

Animal Switch disponibili:

- Panda
- Tartaruga
- Scimmietta

Codice nomenclatore tariffario:

24.09.18.003 - Sensore di comando ad azionamento meccanico